Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:23

Link do produktu: https://www.brykologia.pl/ctek-mxs-50-ladowarka-prostownik-12v-p-3586.html



CTEK MXS 5.0 ŁADOWARKA PROSTOWNIK 12V

Cena	**377,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CTEK MXS 5.0**
Kod producenta	**CTEK MXS 5.0**
Kod EAN	**7350009569989**

Opis produktu

CTEK MXS 5.0 ŁADOWARKA PROSTOWNIK 12V

Ładowarka MXS 5.0 to najbardziej uniwersalny i popularny model wśród urządzeń CTEK. Ładuje akumulatory kwasowo ołowiowe AGM i żelowe o pojemności od 1.2Ah do 110Ah. Dzięki tak szerokiemu zakresowi ładowania przyda się każdemu kierowcy. Jej maksymalny prąd ładowania wynosi 5A.

Nr art.: 56-305

CTEK MXS 5.0 to najpopularniejsza i najbardziej uniwersalna ładowarka z oferty szwedzkiego producenta. Idealne zastosowanie dla pojazdów całej rodziny poczynając od zabawek elektrycznych na akumulatory skutery motocykle quady do samochodów benzynowych i diesli. Cztery programy ładowania umożliwiają najlepsze dopasowanie do danego akumulatora.

Zawartość opakowania:

- Ładowarka CTEK MXS 5.0
- Złączki krokodylkowe
- Złączki pierścieniowe - COMFORT CONNECT EYELET M6 (64mm)

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 220-240 VAC 50-60Hz
- **Napięcie:** 12V
- **Wielkość ładowanych akumulatorów:** 1.2Ah - 110Ah
- **Prąd ładowania:** od 0.8A do 5.0 A
- **Napięcie ładowania:** 0.8A/14.4V SMALL 5.0A/14.4V NORMAL 5.0A/14.7V SNOW 5.0 A/15.8V RECOND
- **Wymiary:** 168x65x38 (LxWxH)

ZASTOSOWANIE ŁADOWARKI CTEC MXS 5.0:

- doskonała do wszystkich typów akumulatorów 12V
- nadaje się do wszystkich typów pojazdów samochodowych motocyklowych ATV i wielu innych.
- może ładować małe akumulatory motocyklowe
- wyposażona w tryb "zimny" pozwalający na ładowanie w temperaturach ujemnych. Jest to również tryb umożliwiający ładowanie akumulatorów AGM które wymagają wyższego napięcia ładowania
- jedyna ładowarka wyposażona w dokładny ledowy wskaźnik aktualnej fazy ładowania umieszczony na płycie czołowej

8 ETAPOWY TRYB PRACY CTEC MXS 5.0:

ETAP 1 DESULPHATION - Wykrywanie zasiarczonych akumulatorów. Impulsowy prąd i napięcie usuwają siarczany z płyt ołowiowych akumulatora przywracając jego pojemność.

ETAP 2 SOFT START - Sprawdzenie czy akumulator może przyjmować ładunek. Zapobiega to ładowaniu uszkodzonego akumulatora.

ETAP 3 BULK - Ładowanie maksymalnym prądem aż do około 80% pojemności akumulatora.

ETAP 4 ABSORPTION - Ładowanie malejącym prądem aby zmaksymalizować ładunek do 100% pojemności akumulatora.

ETAP 5 ANALYSE - Sprawdzenie czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory które nie są w stanie utrzymać ładunku mogą wymagać wymiany.

ETAP 6 RECOND - Wybierz programu Recond aby dodać krok Recond do procesu ładowania. W trakcie regeneracji napięcie wzrasta aby spowodować kontrolowane gazowanie w akumulatorze. Gazowanie powoduje wymieszanie kwasu w akumulatorze przywracając mu energię.

ETAP 7 FLOAT - Utrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku stałonapięciowego.

ETAP 8 PULSE - Utrzymywanie akumulatora na poziomie 95–100% pojemności. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i w razie potrzeby dostarcza impuls w celu utrzymania akumulatora w stanie całkowicie naładowanym.

W ramach tej oferty jeden Kupujący (bez względu na to czy posiada jedno lub więcej Kont w tym Kont powiązanych) może kupić maksymalnie 1 sztukę Towaru. W przypadku zakupu większej liczby sztuk Towaru niż dozwolona zakup w części przekraczającej dozwolony limit może zostać anulowany.